

## Anvisning för fiberinstallation

Fäst slangen på husväggen och borra hålet ca 5-10 cm ovanför. Borra ett 10 mm hål i ca 45graders vinkel uppåt så inte fibern behöver böjas för mycket. Den är känslig och det blir lätt veck på fibern. Så böj den inte skarpare än radie ca 6-7 cm. (snusdosa, hockey puck)



Installatören har sedan med en slang som träs genom väggen och ner i markkanalisationen som skydd för fibern. Vi monterar fiberconverten direkt innan för hålet på yttervägg, önskas annan lösning förbereder fastighetsägaren kanalisering för fibern till annan plats i huset.

Vill fastighetsägaren ha in fibern på andra våningen görs det på samma sätt.